
怎么保养输送带机械设备

怎么保养输送带机械设备？[输送带厂家](#)提醒注意以下六点：

1. 每天检查传动马达及减速机是否异常；
 2. 每天检查皮带是否松动，并及时调整；
 3. 每月检查输送皮带是否拉长，并及时调整；
 4. 每月检查滚筒转动是否灵活，并及时修理；
 5. 每月检查传动链轮与链条的吻合度，及时调整，并给链条添加润滑油；
 6. 每年做一次大保养，检查配件损坏程度。
-