
耐热阻燃输送带使用过程中掉皮常见三种原因

耐热阻燃输送带使用过程中掉皮常见三种原因：

- 1、芯糊塑化后经过改向辊时粘上了脏东西。
 - 2、芯糊过塑不能与面糊很好的结合。
 - 3、芯糊中增塑剂析出降低了芯面之间的粘和强度。
-